

Aufstellungshinweise zum MPC4

=====

- Austellen der Geraetekomponenten Grundgeraet, Monitor, Tastatur und Drucker so vornehmen, dass ein bequemes Arbeiten moeglich ist.
- Alle Netzstecker (Grundgeraet, Monitor und Drucker) sind mit dem Netz zu verbinden. Dabei sind die jeweiligen Anschlussbedingungen zu beachten (siehe Geraetebeschreibungen).
- Kabel Monitor-MPC mit der 3 x 5 poligen Buchse an der Rueckseite des MPC (ca. in der Mitte unten, auf den Verpolschutz achten) verbinden.
- Kabel Tastatur-MPC mit der Diodenbuchse auf der linken unteren Seite des MPC verbinden. LED "READY" leuchtet, wenn der MPC eingeschaltet wird.
- Kabel Drucker-MPC auf der "CENTRONIC-Seite" mit dem Drucker und auf der "MPC-Seite" mit der dritten 3 x 5 poligen Buchsenleiste verbinden (auf Verpolschutz achten).
- Geraete einschalten:
 1. MPC (Netzschalter an der Rueckwand unten links, LED's an den Laufwerken leuchten schwach)
 2. Monitor (EPSON-Monitor: Netzschalter vorn rechts unten, LED darueber leuchtet,
K7222-Monitor: Netzschalter an der Rueckwand rechts oben)
 3. Drucker LX800 (Netzschalter auf der linken Seite, LED "POWER" leuchtet)
- Die Betriebsbereitschaft des MPC wird durch die Ausschrift:

```
INIT  
MONI MPC V.01
```

—

angezeigt.

- Wird innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten oder nach "RESET" (Taster an der Frontplatte des MPC links unten) eine Diskette in das untere Laufwerk (Laufwerk "A") gelegt und dieses verriegelt (Hebel in Pfeilrichtung nach unten drehen), wird das Betriebssystem automatisch geladen. Nach Ablauf der 30 Sekunden meldet sich das Monitorprogramm mit dem Promptzeichen ":_". Jetzt kann das Betriebssystem durch das Monitorkommando "L" geladen werden.
Das Betriebssystem meldet sich mit:

```
SCP/M V 2.88
```

```
A>_
```

- Beim MPC4 wird meist erst eine indirekte Kommandodatei "START.COI" abgearbeitet bevor sich das Betriebssystem mit seinem Promptzeichen meldet. Nach Meldung mit "A>" ist das SCP/M betriebsbereit. Es koennen alle unter CP/M lauffaehigen Programme geladen und abgearbeitet werden.
- Besonderheiten beim Bedienen des MPC z.B. Tastaturbelegung sind den

auf der Mutterdiskette mitgelieferten Dokumentationen zu entnehmen. Zur ersten Einsicht genuegt das Kommando "TYPE name.DOC". Das Bildschirmrollen kann mit "^S" (Taste "PAUSE") angehalten und fortgesetzt werden.[]